

BONASTRE PADS

Premier système de polissage en 3 étapes.



BONASTRE PADS 1

D. 508 700301

Etape 1 - Rouge (primaire)

- Nettoyer le sol et enlever les micros-rayures
- Appliquer l'eau sur la zone de travail
- Faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré
- Aspirer l'eau sale




BONASTRE PADS 2

D. 432 700302

D. 508 700303

Etape 2 - Jaune (intermédiaire)

- Appliquer l'eau sur la zone de travail
- Faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré
- Aspirer l'eau sale
- Pour les sols tendres, répétez 2 fois avec de l'eau propre.



BONASTRE PADS 3

D. 406 700304

D. 432 700305

D. 508 700306

Etape 3 - Vert (finition)

- Appliquer l'eau sur la zone de travail
- Faire 3 passes au-dessus de la surface
- Aspirer l'eau sale
- Répéter une fois de plus avec de l'eau propre.
- Sur pierres tendres, répéter 3 fois pour un meilleur résultat.



Caractéristiques

- Processus simple, moins d'étapes et de meilleurs résultats pour nettoyer et polir.
- Un éclat durable et spectaculaire.
- Brillance antidérapante même sur le mouillé.
- Il élimine même les taches acides.
- Ne raye pas le sol
- Uniquement avec de l'eau
- Facilité d'utilisation
- Respectueux de l'environnement, pas de produits chimiques.
- Idéal pour l'entretien quotidien avec une autolaveuse à faible coût

