

ANTIGUM**S.I.C.O.**

Permet d'enlever les tâches de chewing-gum et autres des surfaces.

- **Ne tâche pas**
- **Formule triple action**

I - Mode d'emploi :

Mettre en place le tube dans l'orifice de la valve. Maintenir l'aérosol verticalement tête en haut

Antigum : Vaporiser 1 à 3 secondes sur le corps pâteux, qui est ainsi directement durci.

Éliminer aussitôt celui-ci en le cassant (à l'aide d'une brosse ou d'un objet dur). Terminer l'action par un brossage afin d'éliminer la totalité des résidus.

Action réfrigérante : Pulvériser 5 à 10 secondes sur la pièce mâle afin de la rétracter.

Ou pulvériser jusqu'au déclenchement du thermostat.

Souffleur : ne pas agiter l'aérosol, le tenir tête en bas et vaporiser sur la surface à dépolir.

**II - Lieux d'utilisation :**

- Bureaux d'entreprise
- Hôtellerie, restauration
- Collectivités
- Entreprises de propreté, etc.

III - Application :

Formule spéciale professionnel.

Ne tache pas.

Permet d'enlever les taches de chewing-gum, bonbon, goudron, etc., sur tissus, moquettes, bois non vernis, stratifié, lino, bitume, carrelage.

Son action réfrigérante permet également la rétraction des pièces mâles en utilisation mécanique et de baisser la température des sondes de thermostats afin de les déclencher.

Peut également être utilisé pour dépolir.

IV - Conditionnement :

- Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol
- Boîtier fer blanc diamètre 57 mm / Hauteur 207 mm
- Volume nominal : 520 ml / Volume net : 400 ml

V - Précautions d'utilisation :

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.
Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.