

NETTOYANT ECRANS

Produit spécialement conçu pour l'entretien régulier des écrans (cathodique, LCD, plasma), claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées, téléphones, appareils photos, etc.

Agréablement parfumé à pomme verte.

Ses propriétés anti-statiques empêchent la redéposition trop rapide de la poussière.



I - Mode d'emploi :

- Agiter avant emploi. Eteindre l'appareil.
- **Ecrans d'ordinateurs et claviers** :
ne pas utiliser directement sur la surface à nettoyer.
Pulvériser le produit sans excès sur un chiffon non pelucheux et l'étaler en frottant.
Ne pas utiliser sur les écrans LCD brillants. -
- **Ecrans de télévisions** :
pulvériser sur la surface à nettoyer à une distance de 20 cm.
Essuyer avec un chiffon non pelucheux.

II - Lieux d'utilisation :

- Bureaux d'entreprise
- Points de vente multimédia
- Salle informatiques (collèges, lycées, bibliothèques universitaires)
- Cybercafés, etc...

III - Conditionnement :

- Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol
- Boîtier fer blanc diamètre : 57 mm / Hauteur : 207 mm
- Volume nominal : 520 ml / Volume net : 400 ml

IV - Précautions d'utilisation :

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.
Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

